

SE364ETB Nieuw

KOOKPLAAT, KERAMISCH, SEMI-VLAKBOUW, 60 CM,
FACETRAND

EAN13: 8017709234737

KOOKZONES

4 keramische kookzones

4 kookzones met booster

9 vermogensniveaus

Vooraan links: Ø 18.4, 1800 W

Achteraan links: Ø 14.8, 1200 W

Achteraan rechts: Ø 14.8 - Ø 21.4, 1000 - 2200 W

Vooraan rechts: Ø 14.8, 1200 W

Nominale aansluitwaarde: 6400 W

VEILIGHEID

Auto-stop bij overlopen

Auto-stop bij oververhitting

Aanduiding restwarmte

Kinderslot

FUNCTIES & KENMERKEN

Resttijd indicatie

Kookwekker einde kooktijd

Einde kooktijd met geluidssignaal

Quick start



FUNCTIES





Tiptoetsbediening:

Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.



Kooktijd controlleren:

Met deze functie kan men de reeds verlopen kooktijd controlleren.



Booster:

Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren P voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.




Timer:

De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.



ECO-logic:

Een functie die de gebruiker toelaat het vermogen van het toestel te verlagen.



Ultra Low:

Deze optie is ideaal om chocolade of boter te smelten of om simpelweg voedsel warm te houden.



Quick Start:

Als u de Quick Start-functie kiest, komt het toestel sneller op de gekozen temperatuur. Het verwarmingselement werkt op maximaal vermogen totdat de juiste temperatuur is bereikt.



Vergrendeling bediening:

Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma's en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

